

# Feuerkasten

LESEN SIE BITTE ZUERST AUCH "BEIM FEUERN ZU BEACHTEN".



DER FEUERKASTEN KANN SCHARFE KANTEN HABEN. TRAGEN SIE BEI DER MONTAGE DESHALB IMMER HANDSCHUHE.



FALTEN SIE DEN FEUERKASTEN AUSEINANDER, UND KLAPPEN SIE SEINEN BODEN NACH UNTEN.



FÜHREN SIE DIE BEINE DURCH DIE VIERECKIGEN LÖCHER AM BODEN.



SETZEN SIE DIE AUSSTEIFUNG IN DAS L-FÖRMIGE LOCH.



DIE AUSSTEIFUNG MUSS HOCHKANT EINGESETZT WERDEN.

